

LPガス用警報器

外部出力付ガス警報器

高圧ガス保安協会検定合格品

- 概要：マイコンメーター、電話回線利用集中監視システム、ガス警報遮断システム、集中監視盤等に接続できる外部出力付警報器です。
- 特長：
 - ① ガス警報器の警報ブザーが鳴ると同時に接続されている外部機器に信号を出力します。
 - ② 型式:KTS-P131、KTS-P140は、アンサー出力付マイコンメーターと接続することによりマイコンメーターの状態をお知らせします。

型 式		KTS-P110	KTS-P140	KTS-P131
		KTS-P110(S)	KTS-P140(S)	KTS-P131(S)
				
対象ガス		LPガス		
検知方式		接触燃焼式センサー		
警報ガス濃度		爆発下限界濃度の1／100以上1／4以下		
警報音	方式	即時警報型自動復帰式 ブザー:断続鳴動		遅延警報型自動復帰式 誤報防止型 ブザー:約15秒後、断続鳴動
	音量	70dB/m以上		
	応答速度	30秒以内		
表示		赤色LED点灯(監視時) 赤色LED点滅(警報時)		
	通電初期	初期鳴動防止時間(約40秒間)点滅		
外部出力	2段階有電圧出力 監視時 :DC 6V 警報時 :DC12V トラブル時 : 0V	2段階有電圧出力 監視時 :DC 6V 警報時 :DC12V トラブル時 : 0V ※遅延時間 即時	2段階有電圧出力 監視時 :DC 6V 警報時 :DC12V トラブル時 : 0V ※遅延時間 即時	無電圧出力(マイコンメーター専用) (フォトブラーオープンコレクタ出力) ※S型メーターとその他を自動判別 監視時:OFF 警報時:ON/OFF(5秒間隔) またはON ※遅延時間 初期設定:約1分 ジャンパーカットにより約20秒
	※遅延時間 即時			
	・共通端子 (FG付)	・共通端子 (FG付)	・共通端子 (FG付)	・共通端子 (FG付)
アンサーバック ※マイコンメーターと接続時、メーターの信号により警報器が鳴動		—	遮断予告 遮断中 復帰安全確認中 ガス使用可	「ピッ」 間欠音(約5秒間隔) 「ピッピッ」 間欠音(約10秒間隔) 「ピッピッピッ」 間欠音(約5秒間隔で1～2分間) 「ピー」 間欠音(約5秒間隔、3回で終了)
電源		AC100V±10%、50/60Hz		
消費電力		約1.2W	約1.3W	約1.0W
電源コード		約2.5m(予備コンセント付※)		
型式(S)		約35cm(一般プラグ)		約35cm(予備コンセント付)
使用温度		－10℃～＋40℃(結露しないこと)		
寸法・質量		120(H)×70(W)×40(D)mm、約260g		105(H)×65(W)×29(D)mm、約230g
取付方法		・取付金具による引掛取付 ・縦、横取付可能(警報器の点検口を床面(下)の方にすること。) ・JIS C8340 1個用スイッチボックス取付け可。専用プレート(KTK-14)は別売。		
簡易点検機能		約10秒点検ガスをかけて警報(ブザー)の確認及び出力信号の確認が可能 通電初期鳴動防止時間(40秒、赤色LED点滅)終了してから、約3分間のみ有効な機能です。		

※予備コンセント画像・・・P2参照

爆発下限界濃度

ガスが空気中に混ざり熱や火によって爆発する最小のガス濃度のことです。



アズビル金門株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 (西新宿三井ビル)

URL : <https://ak.azbil.com/>

信頼と安心のサポートを多彩にご用意

弊社製品のご相談・お問い合わせ

製品サポートセンター **0800-222-3322** (通話無料)

※携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間：10：00～12：00 13：00～17：00

(土曜、日曜、祝祭日、および年末年始、春季、夏季の弊社休業日を除く)

オフィシャルサイト

URL:<https://ak.azbil.com/>

Webでのお問い合わせはこちらから



北海道支店	〒007-0803	北海道札幌市東区東苗穂三条3-2-78	TEL: 011-783-0505	FAX: 011-782-1501
釧路営業所	〒085-0054	北海道釧路市暁町12-39	TEL: 0154-24-3111	FAX: 0154-24-3136
東北支店	〒980-0811	宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1 (仙台トラストタワー)	TEL: 022-227-1535	FAX: 022-223-1637
青森営業所	〒030-0902	青森県青森市合浦1-10-3	TEL: 017-742-4379	FAX: 017-741-0658
北東北営業所	〒020-0807	岩手県盛岡市加賀野3-10-1	TEL: 019-625-2094	FAX: 019-625-2092
秋田営業所	〒010-0951	秋田県秋田市山王6-9-25 (山王SEビル)	TEL: 018-896-5980	FAX: 018-896-5981
福島営業所	〒960-8163	福島県福島市方木田字谷地17-9	TEL: 024-545-3411	FAX: 024-546-9621
北関東支店	〒376-0035	群馬県桐生市仲町3-6-32	TEL: 0277-46-2271	FAX: 0277-43-8471
新潟営業所	〒950-0951	新潟県新潟市中央区鳥屋野2-5-37	TEL: 025-285-5131	FAX: 025-285-5135
長野営業所	〒381-0012	長野県長野市柳原2362-17	TEL: 026-295-2001	FAX: 026-295-1011
さいたま支店	〒170-0002	東京都豊島区巢鴨5-9-8	ガス関連 TEL: 03-5961-2860	FAX: 03-6903-7210
			水道関連 TEL: 03-5961-2861	FAX: 03-6903-7210
東京支社	〒160-0023	東京都新宿区西新宿6-24-1 (西新宿三井ビル)	東京ガス営業部 TEL: 03-6258-5320	FAX: 03-5322-1514
			ガス関連 TEL: 03-6258-5321	FAX: 03-5322-1514
			水道関連 TEL: 03-6258-5322	FAX: 03-5322-1515
千葉営業所	〒260-0028	千葉県千葉市中央区新町1000 (センシティタワー)	TEL: 043-307-1477	FAX: 043-302-7051
神奈川営業所	〒243-0432	神奈川県海老名市中央2-9-50 (海老名プライムタワー)	TEL: 046-233-1725	FAX: 046-233-6123
静岡営業所	〒420-0853	静岡県静岡市葵区追手町5-4 (アーバンネット静岡追手町ビル)	TEL: 054-254-2055	FAX: 054-254-2056
名古屋支店	〒460-0003	愛知県名古屋市中区錦2-14-19 (名古屋伏見Kスクエア)	TEL: 052-212-8083	FAX: 052-212-6028
北陸営業所	〒920-0869	石川県金沢市上堤町3-21 (金沢野村證券ビル)	TEL: 076-232-5610	FAX: 076-232-5612
大阪支店	〒577-0013	大阪府東大阪市長田中1-4-17 (長田センタービル)	都市ガス関連 TEL: 06-4308-8506	FAX: 06-4308-8517
			LPガス関連 TEL: 06-4308-8508	FAX: 06-4308-8517
			水道関連 TEL: 06-4308-8509	FAX: 06-4308-8520
中四国支店	〒732-0052	広島県広島市東区光町1-10-19 (日本生命広島光町ビル)	TEL: 082-263-1971	FAX: 082-263-6624
岡山営業所	〒700-0976	岡山県岡山市北区辰巳419-2	TEL: 086-241-8511	FAX: 086-243-4615
四国営業所	〒760-0018	香川県高松市天神前10-12 (香川天神前ビル)	TEL: 087-861-2330	FAX: 087-861-2371
九州支店	〒812-0044	福岡県福岡市博多区千代1-17-1 (パビヨン24)	TEL: 092-633-2811	FAX: 092-633-2900
鹿児島営業所	〒890-0053	鹿児島県鹿児島市中央町9-1 (鹿児島中央第一生命ビル)	TEL: 099-214-4610	FAX: 099-214-4611
沖縄営業所	〒900-0033	沖縄県那覇市久米2-18-5 (エステートビークル)	TEL: 098-867-4855	FAX: 098-869-3376

※このカタログに掲載されている内容は'19年7月現在のものです。
本内容は性能向上のため断りなく変更することがあります。