構成要素	 材 料	色彩	ı k	 処 理	備	考
主	ABS樹脂	オフホワイト	2	년 년	VHI	<i>^</i> 5
部ガス検知素子		3 7 1 7 1 1				
品	 圧電ブザー					
質コード	ビニルコード	オフホワイト			予備コンセント付え	プラグ (約3m)
	C = 1/1 1	<u> </u>			」	/ / / (NYOIII)
ガス検知部	70 点線 000000 1000000000000000000000000000000000000	・・ 検 警 製 造 カバ ククク 20XX-123456		10mm		ック
商品仕様書図	品 ガス当番LPガス) 名 (AC100Vコ・		服接点付)	品番	SH1275	(1/2)

刑式悉足	XL-628A	\							- 塾 却	音確認	通常監視状態において警報停止ボタン		
主八田丁	対象ガス		i 7 (l P fĭ	マ プ	П / У	ガマ)		機能		を押し「ピッ の鳴動後に、更に3秒		
	電源	液化石油ガス(LPガス、プロパンガス)							PA 134		間押し続け「ピッピッ」の鳴動後に離		
	" " " 	AC100V 50/60Hz共用 監視時0.7W 警報時1.0W									すと、ガス警報音および警報表示灯(
	警報ガス濃度	監視時日、(W 警報時日、日W									赤)の点灯を確認することが出来ます。		
	警報音量								簡単	点検機能	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■		
	使用温度範囲	- 10°C					125 1	/// PC 194 13G	確認機能を使用し、その後、警報レベ				
定	質 量	2209									ルを超えるガスを検知すると、警報動		
	有効期限	製造年月	より5	 5 年							作を行い、(警報表示灯(赤)の点灯、		
格格		(本体表			退まで])					警報音の鳴動)、遅延時間なしに外部		
恰	移報接点	接点構成	a接	点(無	電圧、	無極性	<u>‡)</u>				出力(移報接点出力)をします。 (初期タイマー終了後から簡単点検機		
		容量	DC:	30Vļ	1 不以	0.5	A以下				- (初期ダイマー於」仮かり間単点快機 - 能が使用できます。)		
	適用電線	単線 :	ØO.	. 65	×1.	2 m m					※初期タイマー(表示灯(緑)が点滅)		
			•	GW22							は、電源投入後、約3秒間を示しま		
		より線:									す。		
			(A (3W20) ~ 1	7)							
	警報方式		表	示灯	警報音	外部	邓出力	そ		機器故障			
			<i>6</i> 3	T +	」 警報官 (ブザー)	有電圧	移報接点		検出	機能	を行い、その結果を表示灯と警報音で		
			緑	赤		出力	出力	0			お知らせします。		
		通電初期	点滅	消灯	_	DC6 ±°V	OFF	他		原因表示			
			(約3秒)	,		ΞĭV		11111	機能	1	過去10日以内に警報があった場合、 下記の表示を行います。		
		監視時	点灯	消灯	_	DC6 ±°V	OFF				一一尚、警報から復帰後10日以内に電源		
機		## 40 a4				DC10	,				を再投入すると、電源投入から10日		
		警報時	消灯	点灯	ピーピュー	±3V ※1	ON % 2				間鳴動原因表示を行います。		
		電源断時				%	***				・警報なし : 1 秒間消灯		
能		电原则吁	消灯	消灯	_	DC0	OFF				• ガス警報履歴:警報表示灯(赤)		
		故障時			ピッピッピッ						1 秒間点灯 • 故障警報履歴:警報表示灯(赤)		
		以 阵 巧	高速 点滅	消灯	を1分され 動		OFF				・		
		※1:表		 (赤) <i>t</i>	-3.0								
				、刃/へ 出力を行			, –		•	· 注意			
		※2:表	示灯	(赤) な	が点灯	してか	b				スには都市ガス用をご使用ください。		
		約:	30₹	少後に(D N C	なりま	す。		,	•	は使用しないでください。		
<i>L</i> ⊥	取扱説明書(保	証書),警	報表示	トステッ	力一,				(3		ンセント付プラグは最大約1490Wま		
付属	注意ラベル、テ	•					⊇枚),				使用ください。 ○Wを超えると火災発生のおそれがあり		
内口口口	取付ネジ(丸木		. 皿オ	ΓネジΧ	(2本)	,				ます。			
	コード振れ止め												
	警報音の停止	ガス警											
		と、警告											
		ば、再	-				W) 1 U						
		※警報					を受						
7		付け ⁻	ず、1	1 警報 7	で 1 回	のみ警	報音						
		1		きます。									
0		※警報											
他				朴部出え 出力) ₹									
TE TE		************************************		ш <i>)]])</i> (1. 水土 7亿		<i>)</i>) (
		• 故障警:		こ警報信	亭止ボ	タンを	押す						
		と、警	報音の	かみ約(36時	間停止	でき						
		ます。											
				I							1		
	商品仕様	≛ 図	-B		番LP:						□ SH1275 (2/2)		
名 (AC100Vコード式・有電圧出力型・移報接点付) 番						番							
	単位: m m 第	二名汁	作	2	019	年	1 F	18日		改 2	パナソニック株式会社		
	∓世・ⅢⅢ	一 川 広	成	_ <	υ I J	+	ı Л	100		W C	ハノノーツノ体丸伝社		
											(0		