

COSMOS

誤報防止型

マイコンメータ連動型

LPガス用 **ガス警報器**

XH-638GP

高圧ガス保安協会検定合格品

デザインも、性能も、 スマートなガス警報器



※通常は緑色のランプが点灯しています。

消費電力1/2カット*

※当社従来品比

大きなLEDランプで
警報がわかりやすい

警報時赤色
ランプ点灯



高齢者にも聞きとりやすい

スweep音による警報

- マイコンメータの状態をブザーでお知らせ
- プラグ抜け信号機能付
- 交換期限お知らせ機能付
- 厚さ25mmのコンパクト設計

聞き取りやすい警報音とわかりやすいランプで、 ガス漏れをお知らせします。

消費電力を1/2カット!

当社従来品より大幅な省電力化を実現しました。

高齢者にも聞き取りやすい スweep音による警報

人の耳で聞き取りやすい周波数(1kHz~4.2kHz)の警報音で、高齢者にもしっかりと警報をお知らせします。

大きなLEDランプで、 警報がわかりやすい

通常時は緑(電源)ランプがやさしく点灯。警報時には赤(ガス警報)ランプが点灯し、警報をわかりやすくお知らせします。

交換期限お知らせ機能

警報器の交換期限が過ぎると、緑(電源)ランプのゆっくりとした点滅でお知らせします。

■当社従来品より初期安定時間を短縮

電源を入れて最短8秒で通常の監視状態になります。

■直前の警報内容が確認できる鳴動原因表示機能

警報停止後にスイッチを約1秒間押すことで、直前の警報内容をランプでお知らせします。

■ほぼすべてのLPガス警報器の取付金具に対応

※ごく一部の取付金具で取り付けできない場合があります。

■警報音一時停止機能を搭載

殺虫剤などの噴射によって誤作動した場合でも、警報音を一時的に停止することができます。

■スクリーレス端子台で 配線がワンタッチ

マイコンメータなどとの
接続工事が容易です。



S型・E型マイコンメータ接続時のブザー音

| | |
|---------|------------------|
| ガス遮断予告 | 「ピッ」(5秒間隔) |
| ガス遮断中 | 「ピッ、ピッ」(10秒間隔) |
| 復帰安全確認中 | 「ピッ、ピッ、ピッ」(5秒間隔) |
| ガス使用許可 | 「ピー」(5秒間隔で最高3回) |

仕様

| | |
|--------|---|
| 型式 | XH-638GP |
| 検知原理 | 半導体式(誤報防止型) |
| 検知対象ガス | LPガス |
| 警報ガス濃度 | 爆発下限濃度の1/100以上1/4以下 |
| 警報方式 | 即時警報型、自動復帰型 赤(ガス警報)ランプ点灯、スweep音(音量70dB(A)/m以上) |
| 電源 | AC100V±10%、50Hz/60Hz共用 |
| 消費電力 | 監視時:約0.5W、警報時:約1W |
| 外部出力信号 | フォトトランジスタオープンコレクタ出力(マイコンメータ専用) 監視時:OFF 警報時:ON/OFF(5秒/5秒)またはON 出力遅延時間:ガス警報音鳴動後 約30秒 接続台数:S型・E型マイコンメータ1台につき警報器1台 a接点メータ接続の場合のみ5台まで複数接続可能 |
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃(結露しないこと) |
| 外形寸法 | W70×H120×D25mm(突起部を除く) |
| 質量 | 約210g |
| 電源コード | 3mコード/30cmコード |
| 付属品 | 取付金具、両面テープ、コード振れ止め、丸木ネジ、皿木ネジ、点検ガス採取器 |



安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置工事をとまなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者に
ご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

交換期限が来たら、新しい警報器に
お取り替えください。

【点検のお願い】警報器の作動状態確認のため、月に一度点検を行ってください。

新コスモス電機株式会社

| | | |
|--------|--|------------------|
| 本社営業部 | 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 | TEL(06)6308-3155 |
| 東日本営業部 | 〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2(浜松町262ビル3F) | TEL(03)5403-2706 |
| 札幌営業部 | 〒080-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2(札幌センタービル20F) | TEL(011)231-1101 |
| 仙台営業部 | 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-1-2-7(ティエスビルディング4F) | TEL(022)295-6061 |
| 新潟営業部 | 〒950-0916 新潟市中央区米山3-1(ファースト米山201) | TEL(025)365-1390 |
| 静岡営業部 | 〒420-0851 静岡市葵区麻金町11-7(大樹生命静岡駅前ビル2F) | TEL(054)255-1901 |
| 西日本営業部 | 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 | TEL(06)6308-3155 |
| 関東営業部 | 〒460-0004 名古屋市中区新栄町2-4(坂橋栄ビル7F) | TEL(052)951-2650 |
| 北陸営業部 | 〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1(アーバンニュースビル2F) | TEL(076)234-5611 |
| 岡山営業部 | 〒710-0826 倉敷市老松町2-7-4(倉敷ビル5F) | TEL(086)435-5087 |
| 広島営業部 | 〒732-0827 広島市南区福寿町2-16(広島福寿町第一生命ビル6F) | TEL(082)568-2800 |
| 九州営業部 | 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前4-3-18(ツツキ博多ビル3F) | TEL(092)431-1881 |